

ワイヤレスハンドマイクの充電における注意事項

ワイヤレスハンドマイク利用後、卓上に設置されている充電スタンドに戻してください。

※充電スタンドに戻す際は、以下に注意してください。

①マイクと充電スタンドに貼付されている赤丸シールを合わせてください。

②赤丸シールを合わせて充電スタンドに差し込むと、
充電スタンドの「充電中」のランプ(赤色)が点灯します。

③マイクを差し込んでも、「充電中」のランプが点灯しない場合は、
マイクを動かして「充電中」ランプの点灯を確認してください。

④充電が完了したら、「充電完了」のランプ(緑色)が点灯します。

※ハンドマイクが充電されていないと、
次に利用される授業でマイクが利用できない場合もあります。

